

ANKER SOLIX

Anker SOLIX PS100 prijenosni solarni panel



KORISNIČKI VODIČ

BENUTZERHANDBUCH|USER GUIDE DE
L'UTILISATEUR|GUIDE PER L'UTENTEGUIA DO

ПРИРУЧНИК С УПУТАМА | 사용자 가이드 | Korisnički
priručnik | Korisnički priručnik | دليل المستخدم



Potražite mrežnu podršku.

DE: Scannen für Online-Support.ES:
Escanear para obtener asistencia en línea.FR:
Scan to get online support.

IT : Scansionare per l'assistenza on-line.PT:
Digitalizar para obter suporte online.RU: Scan for
online support.

JP: Možete skenirati QR kod da biste vidjeli često
postavljana pitanja.


iradicalno: potražite
odršku na mreži. KO:온라인
Skenirajte online podršku.:HR
.HE: potražite mrežnu podršku



support@anker.comsupport.me@anker.com (za
Bliski istok i Afriku)ced-cn@anker.com



(SAD/CA) +1 (800) 988-7973
(UK) +44 (0) 1604 936 200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
+49 (800) 000 2522 (Anker SOLIX)
(Bliski istok i Afrika) +971 529 750
842 (UAE) +971 8000 320 817 (KSA)
+966 8008 500 030 (Kuvajt) +965
2206 9086



Skenirajte za preuzimanje aplikacije Anker.

DE: Scannen, um die Anker-App herunterzuladen.ES:
Scan to download the application Anker.FR: Scannez
pour télécharger l'application Anker.

IT: Skeniranje za Anker.PT aplikacija: Skenirajte za
preuzimanje aplikacije Anker.RU: Skenirajte za preuzimanje
aplikacije : Skenirajte upute za uporabu Ankera.

JP: App Store (iOS端末) またはGoogle Play (Android端末)が
Preuzmite aplikaciju Anker. Da biste
preuzeli aplikaciju KO: Anker, kliknite
Skeniraj. Srednji: Skenirajte kod za
preuzimanje aplikacije Anker.

. Anker Erase za
. Anker Preuzmite aplikaciju za skeniranje:

(Egipat) +20 8000 000
826(AU) +61 3 8331
4800(TR) +90 (850) 460
1414(RU) +8 (800) 511
8623(Indija) +91 1800
3138831(中国) +86 400 0550
036(日本) 03 4455 7823(한
국) +82 02-1661-9246



@anker_official@anker_jp @AnkerDeutschland@
AnkerJapan@Anker



@AnkerOfficial@Anker
_JP

Pažnja



Nije dopušteno u zrakoplovu.

VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI

- Izbjegavajte ispuštanje.
- Nemojte rastavljati.
- Za najsigurnije i najbrže punjenje koristite originalne ili certificirane kabele.
- Izvori otvorenog plamena, kao što su svijeće, ne smiju se stavljati na ovaj proizvod.
- Za čišćenje ovog proizvoda koristite samo suhu krpu ili četku. Otpadna električna i elektronička oprema (WEEE)



Ovaj simbol (sa ili bez čvrste trake) znači da, u skladu s lokalnim zakonima i propisima, vaš proizvod i/ili njegovu bateriju treba odlagati odvojeno od kućnog otpada. Kada ovaj proizvod dođe do kraja svog životnog vijeka, korisnik ima mogućnost predati ga nadležnoj organizaciji za recikliranje. Pravilno recikliranje vašeg proizvoda zaštitit će ljudsko zdravlje i okoliš. Proizvodnja: Anker Innovations LimitedRoom 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

Pažnja



Nije dopušteno u avionu.

VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI

- Nemojte ispuštati.
- Nemojte rastavljati.
- Za najsigurnije i najbrže punjenje koristite originalne ili certificirane kabele.
- Ne stavljajte otvoreni plamen poput svijeća na proizvod.
- Proizvod čistite samo suhom krpom ili četkom. Otpadna električna i elektronička oprema (WEEE)



Ovaj simbol (sa ili bez šipke) znači da se vaš proizvod i/ili njegova baterija moraju odlagati odvojeno od kućnog otpada u skladu s lokalnim zakonima i propisima. Kada ovaj proizvod dođe do kraja svog životnog vijeka, korisnik ima mogućnost predati ga nadležnoj organizaciji za recikliranje. Pravilno recikliranje vašeg proizvoda služi zaštiti ljudskog zdravlja i okoliša.

Pažnja



Nije dopušteno u zrakoplovu.

SIGURNOSNE UPUTE

- Spriječite pad uređaja.
- Nemojte rastavljati uređaj.

PAP 22
Raccolta Carta

Broj proizvoda: A2434

51005004493 V01

